


P3531

GB	LED Headlight
CZ	LED čelovka
SK	LED čelovka
PL	Latarka czołowa LED
HU	LED fejlámpa
SI	LED naglavna svetilka
RS HR BA	LED naglavna svjetiljka
DE	LED Stirnlampe
UA	Світлодіодний налобний ліхтарик
RO	Lanternă frontală LED
LT	LED priekinis žibintas
LV	Sistēmas LED galvas lukturis





HU LED fejlámpa

1. COB LED be- és kikapcsoló gombja:

1. gombnyomás: fehér COB LED, 2. gombnyomás: piros COB LED, 3. gombnyomás: zöld COB LED, 4. gombnyomás: COB LED kikapcsolva.

2. CREE XPG LED be- és kikapcsoló gombja:

1. gombnyomás: CREE XPG LED + fehér színű COB LED, 2. gombnyomás: 100 % CREE XPG LED, 3. gombnyomás: 50 % CREE XPG LED, 4. gombnyomás: villogó CREE XPG LED, 5. gombnyomás: kikapcsolva.

3. CREE XPG LED (260 lm)

4. COB LED (130 lm)

5. Hátsó piros figyelmeztető LED-fény.

1. gombnyomás: piros LED világít, 2. gombnyomás: piros LED villog, 3. gombnyomás: kikapcsolva.

6. Akasztó.

7. Hangjelzés.

Jellemzők:

Tápellátás: 3 db 1,5 V-os AAA elem

Fényforrás: CREE XPG LED (260 lm)
fehér COB LED (130 lm)
CREE XPG LED + fehér COB LED (330 lm)
1 db piros LED (Ø 5 mm)

Méret: 65 × 44 × 40 mm

	CREE XPG LED + fehér COB LED	100 % CREE XPG LED	50 % CREE XPG LED	fehér COB LED
Fényáram (lm)	330 lm	260 lm	-	100 lm
Távolság (m)	54	54	30	15
Akkumulátor élettartama (óra)	16	-	-	-



Figyelem

1. Ne használjon együtt különböző típusú akkumulátorokat (pl. Ni-MH, alkáli és egyéb típusokat) az elektronikus berendezésekben.
2. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátorokat.
3. Ne zárja rövidre, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe az akkumulátorokat.
4. Ha az akkumulátorok teljesítménye jelentősen csökken, ideje cserélni azokat.
5. A készüléket testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek (beleértve a gyermekeket) kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják. Tartsa a töltőt gyermekek által nem elérhető helyen.
6. Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket: ügyeljen arra, hogy ne használják a készüléket játékszerként.



Az elektromos berendezéseket ne a háztartási hulladékba helyezze, hanem adja le a szelektív hulladékgyűjtő pontokon. A hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzatnál kaphat naprakész információt. A vegyes hulladéklerakóba kerülő elektromos készülékekből veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, megfertőzhetik a táplálékláncot, és így károsíthatják az Ön egészségét.

13.8.2005